

## **Программа контроля состояния аккумуляторной батареи**

Инструкция по эксплуатации экземпляра программного обеспечения,  
предоставленного для проведения экспертной проверки

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Состав.....                        | 3 |
| 2 | Условия выполнения программы ..... | 3 |
| 3 | Запуск программы.....              | 3 |
| 4 | Демонстрация работы ПО .....       | 3 |
| 5 | Контактная информация.....         | 6 |

## 1 Состав

ПО представляет собой бинарный файл, который загружается в микропроцессор

## 2 Условия выполнения программы

Наличие питания микропроцессора

## 3 Запуск программы

Запуск ПО осуществляется автоматически при включении питания.

## 4 Демонстрация работы ПО

Описание и порядок работы с ПО содержится в руководстве оператора, которое поставляется вместе с комплексом громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО (далее - Комплекс).

После запуска ПО пользователь может подключиться к Комплексу через интерфейс ethernet по протоколу http. IP адрес по умолчанию 192.168.0.18. Пароль по умолчанию p166itk.




Рисунок 1 – Страница авторизации

После корректного ввода пароля пользователю открывается страница конфигурирования, управления и мониторинга.




Рисунок 2 – Главное окно ПО

Для обновления ПО STM необходимо перейти на вкладку Система и выбрать пункт меню «Обновление ПО STM»




Рисунок 3 – Окно обновления ПО STM

Посмотреть состояние АКБ можно во вкладке «Диагностика» устройства «ГРОМ», пункт меню «Сервисные и тестовые команды».




Рисунок 4 — Окно «Сервисные и тестовые команды» вкладки «Диагностика»

## 5 Контактная информация

Приемная:

Телефон: +7 (3822) 517-530

е-mail: [incom@incom.tomsk.ru](mailto:incom@incom.tomsk.ru)

Технический специалист:

Телефон: +7 (3822) 283-811 (доб. 3012)

е-mail: [togidny@incom.tomsk.ru](mailto:togidny@incom.tomsk.ru)

Контакты службы технической поддержки:

Телефон: 8 (3822) 517-305

Е-mail: [support@incom.tomsk.ru](mailto:support@incom.tomsk.ru)

Веб-страница: <http://incom.tomsk.ru/support/>